

## Programma's in de dimmer

In de dimmer staan verschillende programma's met de gewenste schakeltijd.

Het programma wat nu draait in de dimmer staat vermeld naast de datum, dit komt om de aantal seconden in beeld.



Je kunt de programma's kiezen via de knoppen op de dimmer.

Menu – Enter – Mode – Enter Nu kun je met de Up en Down toetsen een ander programma kiezen.

Als je klaar bent druk je twee keer op de menu toetst om het menu te verlaten.

De volgende programma's worden meestal in de dimmer geprogrammeerd met de gewenste schakeltijd:

Bijvoorbeeld van 7:00 – 22:00 of van 6:00 – 22:00. Het is maar wat door u is opgegeven.

50, 60, 70, 80, 90, 100 (allemaal geen nachtverlichting)

50a, 60a, 70a, 80a, 90a, 100a ( met nachtverlichting )

Het getal is de lichtsterkte en staat er een a achter het getal dan is de nachtverlichting ingesteld.

Ook worden onderstaande programma's standaard in de dimmer geprogrammeerd.

Prog 1 : 7:00 tot 19:00

Prog 2 : 6:45 tot 19:15

Prog 3 : 6:30 tot 19:30

Prog 4 : 6:15 tot 19:45

Prog 5 : 6:00 tot 20:15

Prog 6 : 6:00 tot 21:00

